


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE



31-510 Kraków ul. Rakowicka 31
(adres korespondencyjny Aleja Beliny-Prażmowskiego 24-26)
tel. +48 12 442 00 59 wewn. 117 fax. +48 12 378 35 66
e-mail. serwis@diamond.pl; www.diamond.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU Zawór antyskażeniowy DIAMOND DN15-DN50 typ EA

Maksymalne ciśnienie robocze:	1,0 MPa (10 bar)
Maksymalna temperatura robocza:	krótkotrwale (≤ 1 h) do 90°C
Temperatura robocza:	≤ 65 °C

Zawór antyskażeniowy DIAMOND stosowany jest jako zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym. Może być stosowany jako zabezpieczenie główne na przyłączy instalacji do sieci wodociągowej, montowany bezpośrednio za wodomierzem.

Montaż do instalacji

Podczas montażu zaworu do instalacji należy założyć klucz na sześciokąt zaworu, przytrzymać i wkręcać element instalacji lub nakręcać zawór. Podobnie przy demontażu. Należy posługiwać się typowymi narzędziami monterskimi. Zawór musi być montowany przy zamkniętej instalacji (bez ciśnienia). Podczas montażu oraz pracy zaworu, nie powinny oddziaływać na niego żadne naprężenia ze strony instalacji. Zbyt mocne dokręcenie zaworu również może doprowadzić do niepożądanych naprężeń. Jeżeli istnieje taka możliwość, zawór montować króćcami skierowanymi do dołu (najwygodniejsza pozycja do spuszczenia wody).

Zawór antyskażeniowy DIAMOND posiada ruchome zawieradło, które podczas przepływu wody oddala się od gniazda. W przypadku całkowitego spadku przepływu, sprężyna dociska zawieradło do gniazda powodując jego doszczelnienie, zapobiegając przepływowi zwrotnemu.

Otwór kontrolny służy do kontroli szczelności zaworu antyskażeniowego w trakcie eksploatacji. Kontroli tej należy dokonać po wcześniejszym zamknięciu zaworu odcinającego przed zaworem antyskażeniowym i spuszczenia wody z odcinka między zaworem odcinającym i zwrotnym. Po tej operacji nie powinno być żadnego wycieku. Natomiast otwór spustowy służy do opróżniania instalacji wewnętrznej za zaworem zwrotnym.

Gwarancja:

Producent udziela 5 letniej gwarancji

Kraków, 2021